

3. その他の注意

LED灯具は下記のような環境、条件では使用できません。ご注意ください。




(電源、LEDの破損の恐れがあります)



直射日光にさらされる場所 (灯具劣化による漏電、火災の恐れがあります。)




引火性ガスや発火性可燃物のある場所での照射 (火災の恐れがあります)




海辺やプールサイドなど、塩害を引き起こす可 能性のある場所

(灯具劣化による漏電、火災の恐れがありま す。)




近接照射限度距離(30mm)以内での可燃物 への照射 (過熱による製品劣化、火災の恐れがありま す)




製品間が隣接しており、50mmの距離が取れな い場所

(過熱による製品劣化、火災の恐れがありま す。)



ケーブルをまとめた状態での使用や ケーブルを強く縛った状態での使用 (ケーブル過熱による火災、ケーブル導体露 出による漏電や火災の恐れがあります。)



ケーブルを鋭角に曲げたり、重量物をケー ブルに乗せた状態での使用 (ケーブルが断線したり、過熱による火災の 恐れがあります。)



本製品を仕様書に記載された定 格値を超えてご使用になった場 合や、上記の使用条件を逸してご 使用になった場合に起きた、いか なる事故・故障・損害にも弊社は その責を負いません。

7. [点灯しないときや異常が発生したときには]

修理を依頼される前に、もう一度下記項目を確認してみてください。それでも解決しない場合や、ご不明な点はアリストジャパンまでお問い合わせください。

<u>症状</u> 駆動用電源に繋がるLEDモジュールが全て点灯しない

駆動用電源に繋がるLEDモジュールの一部が点灯する が、残りの部分が点灯しない

LEDモジュールは点灯するが、輝度不足である。

LEDモジュールは点灯するが、ちらついて見える。

通雷遮断後もしばらくLEDモジュールが点灯する。

- ・LEDモジュールに給雷されていない。
- → 電源ラインに給電されているかご確認下さい。
- ・製品がループ配線され、電源ラインが短絡し、ブレーカーが遮断した。
- → ループ配線はできません。終端ケーブルを電源ラインから切り離してください。
- ・LEDモジュールの保護回路が動作している。
- → LEDモジュールのヒューズが切れてしまった可能性があります。 アリストジャパンまでお問い合わせ下さい
- LEDモジュールが破損している恐れがあります
- → アリストジャパンまでお問い合わせください
- ・LEDモジュールが破損している恐れがあります → アリストジャパンまでお問い合わせください ・LEDモジュールが破損している恐れがあります
- → アリストジャパンまでお問い合わせください
- ・異常ではありません。完全にLEDが滅灯するまでにしばらく時間がかかることがあります。

お問い合わせ先

アリストジャパン株式会社

T103-0005 東京都中央区日本橋久松町6番9号 コリゴ日本橋ビル TFL: 03-5652-0388 FAX: 03-5652-0386 URL: http://www.aristo-japan.co.jp



スターライト !! Star Lite II

取扱説明書

ASLS2-65Mシリーズ ASLS2-27Hシリーズ



この度は当社LED製品をお買い上げいただきましてありがとうございます

安全に関するご注意

感電や火傷、漏電・発煙・発火・製品落下などの重大事故や、製品周囲の構造物損傷・製品故障などの損害を防ぐために、本製品の取り扱いや施工・ご使用にあたっては以下の 内容を必ずお守りください。

※ いつでも読むことが出来る様に、この説明書は製品をご使用されるお客様にて必ず大切に保管してください。

- ●本製品の施工における配線工事には電気工事士の資格が必要です。一般の方による電気工事は法律で禁止されています。
- また、本製品の施工や使用などに関わり、設置国や地域にその他の法令や規制がある場合は、必ずそのすべてに従ってください。 ●本製品は屋内・半屋外用の器具です。直射日光のあたる場所、雨水が直接あたる場所、製品が水没状態になる場所、海辺などの塩害地域、
- 温泉や屋内プールなど腐食性ガスが発生する場所、石油・化学プラントなど可燃性ガスが発生する場所、粉塵の多い場所、可燃物で製品が覆われる場所では使用出来ません。
- また、橋や高架上など振動・衝撃が多い場所への設置、移動灯としてのご使用もおやめください。
- ●製品は仕様書・図面・取扱説明書や本体表示などの注意事項をあらかじめよくご確認・ご理解の上で、正しくご施工・ご使用ください。●製品は許容された温湿度環境範囲内、あるいは筐体温度上限以下でお使いください。また、製品周囲は断熱材などで覆わないでください。●製品の取付場所の構造には製品の重量や固定力などの荷重に耐える充分な強度を確保してください。
- ●LEDモジュールはAC100V駆動製品です。AC100V以外の電圧の印加や市販されている直流電源の使用はできません。
- ●本LEDモジュールは、モジュールの接続数に制限があります。許容接続数を超えた数量を接続しないで下さい。
- ●本LEDモジュールは、第一種電気工事士もしくは第二種の免許を持った工事作業者が電気設備技術基準に準拠した工事を行ってください。 ●LEDモジュールのケーブルには2本線の部位と4本線の部位があります。
- ●LEDモジュールは連結を途中でカットしたり、他の連結と接続したりしてご使用いただけます。 その際にも、ケーブル接続の極性は絶対に間違えないでください。尚、カットした連結の終端側のケーブルは双方の極性が短絡しないように、絶縁テープやカシメ端子を 防水処理してお使いいただく必要があります。
- ●製品各部のケーブルで製品本体を吊下げたり、ケーブルを強く引っ張ったりしないでください。
- また、ケーブル被覆に工具や周辺部材などで傷をつけたり、ケーブルを製品と構造物の間に挟み込んだりしないでださい。
- また、張力や鋭角の曲げが生じるケーブル配線はおやめください。

 ●LEDモジュール間のケーブルを延長する必要がある場合には、0.75sq(AWG18相当)の電線をご使用ください。
 施工の際はケーブルの導体が露出することのないよう、十分注意して工事してください。
- ●落雷による主電源線や構造物への雷サージの発生が懸念される場合には、製品への雷サージ印加の防止・保護の対策を充分に行ってください。
- ●LEDモジュールのレンズ周囲は防水用のシリコーン樹脂によるコーキングが施されています。この部分に鋭利な物を突き刺したり、樹脂を引き剥がしたりしないでください。
- ●目に障害を起こしますので、点灯確認や点検作業の際などに、点灯中のLEDモジュールの光出射部を直視しないでください。
- ●製品の真下や直近には、ストーブ・コンロなどの熱源や、加湿器などの蒸気源を置かないでください。 ●点灯中及び消灯直後の製品は高温になっていますので、手を触れないでください。
- また、製品のお手入は必ず電源を切った状態で、製品の温度が充分に下がった状態で行ってください。
- ●本製品にも寿命があり、たとえ外観や点灯状態に異常がなくても内部の劣化は進行している場合があります。
- 3年に一回は専門家による点検をお受けになり、設置から8~10年を目安に交換を行ってください。
- (3 0 ℃を超える高温環境での点灯や、日に10時間あるいは年間3,000時間以上の長時間点灯をされた場合には、製品寿命が短くなり、交換時期を早める必要が生じることがあります。)
- ●製品に万一、動作・点灯状態や外観の異常や煙や異臭の発生などが見られた場合には、すぐに使用を中止して、工事業者または販売元に交換または修理を依頼してください。
- ●製品の分解や改造などは絶対に行わないでください。尚、万一故障が発生した場合にも、本製品はお客様による修理が出来ません。
- ●LEDモジュールは、熱伝導性の良い金属・アルミ複合板などの構造物に固定してご使用ください。
- ●本製品の光源であるLEDは静電気・サージ電流や逆方向電流などに対して特に敏感な電子デバイスです。 それらによるダメージを受けた場合、LEDが急速劣化し短時間で不点灯・点滅・暗灯などの異状を示すことがあります。 LEDモジュールの入力ケーブル導体や裏面ヒートシンク(アルミ)に素手で触ったり、適合外の電源に接続したり、ケーブル方向性・極性の逆接続を行ったりするなど、 静電気や過電流・逆電流が印加されない様、お取り扱いの際には充分にご注意ください。
- また、お取り扱い中にその様な事態が生じた場合は、例え点灯していても内部の故障が生じている可能性がありますので、
- そのままご使用せずにLEDモジュールの交換を行ってください。
- 尚、本製品の搭載LEDは人体帯電モデルの静電気耐圧が各8KV以上となる様に保護されております。
- ■製品表面の汚れは、乾いた柔らかい布か、薄めた中性洗剤に浸した後で良く絞った柔らかい布で拭き取ってください。
- 製品の清掃に酸性・アルカリ性の洗剤やシンナー・ベンジンなどの有機溶剤を使ったり、製品をたわしやクレンザーなどで磨いたりしないでください。 また、製品には殺虫剤類をかけないでください。
- ●LEDを光源とした照明器具はその発光波長成分特性などから、白熱灯や蛍光灯などの従来光源と比べて、同型式の製品おいても個々の明るさや色調のバラツキを大きく
- この点については予めご了承ください。




■ 本製品はAC100V駆動製品です。AC100Vの配線を取り扱いますので、十分な配慮上、施工してください。 誤配線された場合や配線の絶縁が完全に行われなかった場合、感電・火災の事故や製品破損が起こります。 必ず電気工事士の免許を持った工事作業者により、配線工事を行ってください。




AJM-MJ38-01

■ 製品の概要




本製品はモジュール2個1組で構成されており、2個単位で動作します。(いずれか1個のモジュールを切り離すと動作しません。) 本製品はモジュールと飼い組 (構成され Cもり、1個単位 C動作しよう。 いうれが1個のモジュールを切り離り C動作しません。)また、ケーブルは独立2線のACケーブルと、並行2線のDCケーブルで構成されます。通電はACケーブルから入力します。左右どちらから入力しても動作します。(但し、両側から同時に入力しないでください。※ [3. 製品の配線切断]の項参照)配線を切断・延長・結線する場合、ACケーブルのみとし、なるべくDCケーブル側を切断しないように施工してください。 やむを得ずDCケーブル側を延長する場合、極性(赤破線+ 白無地 -)を間違わないように注意してください。






配線ケーブルが4本の箇所は切断しないで下さい。やむを得ず切断、結線を行う場合は、0.75sq(AWG18)以上、耐圧300V以上のケーブルをご使用の上、行ってください。処理を でもで持ずり向い、中様でコンプロで、もいるないにものできた。 結線時に配線の極性を確認の上([■製品の概要]参照)、絶縁処理、防水処理を確実に行ってください。 **怠った為に起きた、い**



結線時には、ケーブル 導体露出による漏電、 火災、感電事故を防ぐ 為、結線部の絶縁処 理、防水処理を完全に かなる事故、故障にも 弊社はその責を負い ません。

モジュールの終端処理

本モジュールは、導体にAC100Vの電圧が印加されます。導体が露出すると感電、漏電、火災の原因になりますので、再配線の作業後は必ず終端ケーブルの絶縁、防水処理をディースエン



4. 製品の接続

【注意】ケーブルの切断と接続について




製品の点灯・不点灯時、製品筐体内の空気圧が増減 し、ケーブルの芯線部を伝って、製品筐体内部に水 が浸入しやすくなります。


そのため、ケーブル結合部にはビニールテープを巻 くだけ、非防水の圧着端子をカシメるだけでは防水にはなりません。必ず自己融着テープや防水タイプ 熱収縮チューブをご使用頂けますようお願いしま




■ LEDモジュールーLEDモジュール間 防水タイプ熱収縮チューブにて防水加工




-ダルマ端子によりカシメ、シリコーンシーリング樹脂塗布し、防水処理



● 結合部にビニールテープを巻くだけではダメ!






5. 構造物への取り付け

■ 両面テープによる固定

製品に貼付された付属両面テープの片側の剥離紙を剥がし、モジュールを接置面に 仮固定します。(仮固定が不要な場合にはこの作業は省略可能です。)



※ 剥離紙を剥がした後の両面テープの粘着面には、手指などで触らないでください。

付属の両面テープのみではLEDモジュールの固定はできません。 [,] ネジ止めするか、シリコーン接着材などで確実に固定してください。

- % LEDモジュールは、M4以下のネジ、 ϕ 4mm以下のリベット、あるいは充分な 接着力を持ったシリコーン系接着材で、構造物に確実に固定してください。
- ※ ネジやリベットは必ずLEDモジュールあたり1ないし2本ずつ使用し、製品を固定 してください。
- ※ シリコーン系接着剤でLEDモジュールの周囲をコーキングして固定する場合には、 LEDモジュール裏面と構造物面に隙間が生じない様にしてください。また、 LEDモジュールと構造物の間に雨水が流入して溜まることのない様にしてください。



AJM-MJ20-03 アリストジャパン株式会社